

Békamérleg összeszerelési útmutató

A Raklapemelőhöz mellékelt húzószár, és csapszegek használatával könnyedén összeszerelhető.

1. A békán lévő húzószár csatlakozásánál van egy csapszeg, amit ki kell venni.
2. A kivett csap helyére behelyezzük a húzószárat, és átdugjuk keresztben a csapszeget, amit mindkét oldalon lezárunk.
3. A feszítő láncot átvezetjük a csapon, és beleakasszuk a pedálba.
4. A húzószárat lenyomjuk, és eltávolítjuk a kereszttartó fém rudat, ami megakadályozza a rugó kiakadását.

A raklapemelő használatra kész.